

Mnoho užitku s Vašimi novými dřevěnými okny a dveřmi!

Pro zachování dlouhé životnosti, Vám doporučujeme dodržovat níže uvedené body

V první řadě: Ochrana oken během jejich instalace

- Při instalaci oken a dveří, chraňte povrchovou úpravu před kontaktem s alkalickými omítkami, které mohou způsobit zbarvení.
- K olepení rámu za použití zakrývací fólie a lepicí pásky, používejte pouze lepicí pásky k tomuto účelu speciálně určené. Nesmějí obsahovat rozpouštědla, změkčovadla a musejí být odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům. Vhodná páska je např. TESA 4438, 4838, nebo KIP 308.
- Nenechávejte okna polepená a zakrytá déle, než 14 dní. Delší doba, než-li výše uvedená, může vést k hromadění vlhkosti, nebo zvýšení přilnavosti pásky, což může při následném odstraňování vést až k poškození povrchové úpravy.

Velmi důležité: Správné větrání

Zejména ve fázi stavebních prací (např. při omítání zdiva, aplikaci nivelačního potěru, tapetování), uvolněná voda výrazně zvyšuje zátěž vzdušnou vlhkostí. Aby jste zabránili poškození oken, zamezte, aby vzdušná vlhkost v místnostech nepřesáhla úroveň 60%. Následná doporučení vám dopomohou udržet zdravé prostředí ve vaší domácnosti:

- V závislosti na užívání, zejména při fázi výstavby, větrejte alespoň po dobu 15 minut několikrát denně a / nebo používejte vhodný odvlhčovač.
- Při větrání otevírejte okna dokořán.

Mytí Vašich oken a dveří

- Nová okna s čerstvou povrchovou úpravou, nechte prosím nějaký čas dozrát. Mytí nových oken doporučujeme provést až po cca šesti týdnech.
- K mytí používejte výhradně čistící prostředek na vodní bázi „Reiniger 5101“ pro dřevěná a plastová okna vyráběný firmou ZOBEL, nebo jiný, neutrální čistící prostředek, zbavující povrch mastnoty.
- Aby nedošlo k nenávratnému poškození povrchové úpravy, vyhněte se při mytí oken používání abrazivních čistících prostředků, jako např. drátěnek, ocelové vlny, nožů a zejména ředidel!
- Po dokončení instalace do stavby omyjte okapnice. Odtokové kanály nesmějí být ucpané.

Ošetřování oken

- Po instalaci a následně v půlročních intervalech kontrolujte stav povrchové úpravy. Okna omyjte a zbavte je mastnoty.
- Po očištění a následnému vyschnutí povrchu naneste ochranou emulzi 5102 značky ZOBEL pro dřevěná a plastová okna.
- Případná poškození povrchové úpravy neprodleně přetřete originálním lakem ZOBEL.

Údržba povrchu

V požadovaných intervalech musí být povrch očištěn na vnější i vnitřní straně. Následně lze povrch lehce přebrousit a přetřít stejnou barvou, jaká byla původně použita výrobcem. Jaká barva byla použita na vaše okna, se dozvíte u zhotovitele oken

Údržba povrchu odborníkem

Využijte možnosti podepsání smlouvy s vaším zhotovitelem, o údržbě vašich oken a dveří.

Váš zhotovitel:

